



JUEGO DE HIERRO FUNDIDO ESMALTADO DE 3 PIEZAS

Olla de hierro fundido y sartén con tapa

Instrucciones de cuidado y uso



SSX26P137



JUEGO DE HIERRO FUNDIDO ESMALTADO DE 3 PIEZAS

Olla de hierro fundido y sartén con tapa

Instrucciones de cuidado y uso

ANTES DEL PRIMER USO

Retire todas las etiquetas, lave cada pieza con agua tibia jabonosa, enjuague y seque a mano.

USO EN ESTUFA Y HORNO

Si es la primera vez que cocina con una batería de cocina de hierro fundido, las siguientes pautas ayudarán a garantizar el uso y la longevidad adecuados:

- NO caliente un implemento vacío; NUNCA permita que el implemento hierva al punto de quedar seco.
- Apta para horno hasta 400 °F.
- SIEMPRE precaliente los elementos de la batería de cocina con una pequeña cantidad de aceite, a fuego medio durante 1 a 2 minutos.
- NUNCA DEJE OLLAS SIN SUPERVISIÓN DURANTE EL PRECALENTAMIENTO.
- SIEMPRE seleccione un quemador que coincida con el tamaño de la base del implemento. NO use quemadores ni elementos de calentamiento que sean más grandes que la parte inferior del implemento.
- SIEMPRE use guantes de cocina o agarraderas para manipular el implemento sobre la estufa o al retirarlo del horno.
- Para proteger la superficie interior, utilice utensilios de plástico, madera o nailon resistente al calor.
- Durante el uso en placas de cocción de cerámica o vidrio, evite arrastrar el implemento por la superficie, ya que esto puede causar daños.
- Para preservar el acabado exterior, NO deslice el implemento sobre las rejillas de la estufa; levántelo siempre para moverlo.
- SIEMPRE coloque el implemento sobre una superficie resistente al calor, como un salvamanteles o una rejilla para enfriar.
- NUNCA coloque el implemento en el microondas.
- SIEMPRE deje que el implemento se enfríe a temperatura ambiente antes de sumergirlo en agua.

LIMPIEZA

Limpiar la batería de cocina es simple y se debe hacer inmediatamente después de cada uso:

- Primero, elimine cualquier residuo de alimentos.
- Segundo, lave los elementos de la batería de cocina con agua caliente y jabón. NO remoje los elementos de la batería de cocina de hierro fundido.
- En tercer lugar, frote con un raspador de madera o plástico según sea necesario, luego enjuague y seque a mano por completo.
- NUNCA coloque los elementos de la batería de cocina de hierro fundido en el lavavajillas.
- NUNCA coloque los elementos de la batería de cocina cuando están calientes en agua.

CAMBIO DE COLORACIÓN (SE APLICA SOLO AL INTERIOR BLANCO)

En caso de cambios en la coloración interior, el siguiente método puede ayudar a restaurar la superficie:

1. Combine el jugo y la cáscara finamente cortada de 2 limones con 3 cucharadas de bicarbonato de sodio. Agregue suficiente agua para cubrir el área manchada y lleve a hervor durante 20 minutos. Repita si es necesario.
2. Lave con agua caliente y jabón, luego enjuague y seque bien a mano.

EL REVESTIMIENTO DE ESMALTE ES FRÁGIL; NUNCA DEJE CAER SU BATERÍA DE COCINA

Debido a que el revestimiento de esmalte es similar al vidrio, puede astillarse o agrietarse si la batería de cocina se deja caer o se somete a impactos. Si se produce astillado y se expone el hierro fundido desnudo, este debe protegerse de la oxidación. Después de limpiar y secar, aplique una pequeña cantidad de aceite vegetal en el área expuesta. Limpie el exceso de aceite con una toalla de papel para mantener una capa protectora delgada y ayudar a prevenir el óxido.



JUEGO DE HIERRO FUNDIDO ESMALTADO DE 3 PIEZAS

Olla de hierro fundido y sartén con tapa

SSX26P137



Diseñado e ideado en EE. UU.

Fabricado en China.

Snap-on y Wrench "S" son marcas comerciales de Snap-on Incorporated y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas son marcas comerciales de sus respectivos titulares. Snap-on Incorporated 2026. Impreso en China. Snap-on, 2801 80th St., Kenosha, WI 53143
www.snapon.com



**Escanee para obtener
información adicional**



SSX26P137