



# MÁQUINA SWAGBALL CON PEDESTAL

## MANUAL DE ENSAMBLAJE




**¡ADVERTENCIA!**  
**PELIGRO DE ASFIXIA**  
PIEZAS PEQUEÑAS (NO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS)

**SSX26P140**



# ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA


PIEZAS PEQUEÑAS | NO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS



¡ADVERTENCIA!  
IMANES FUERTES



¡ADVERTENCIA!  
PELIGRO DE SEGURIDAD PARA  
MARCAPASOS




FUERZAS DE ATRACCIÓN ALTAS  
¡PELIGRO DE PINZAMIENTO!

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene imanes de neodimio. Los imanes ingeridos pueden adherirse entre sí a través de los intestinos y causar lesiones graves o la muerte. Busque atención médica de inmediato en caso de ingestión o inhalación de imanes.

**ADVERTENCIA:** Los imanes pueden interferir con marcapasos y dispositivos médicos implantados. Manténgase alejado de dichos dispositivos y consulte al médico/fabricante del dispositivo para obtener orientación.

**ADVERTENCIA:** Manténgase alejado de medios de almacenamiento magnéticos, tarjetas de crédito, discos duros y dispositivos electrónicos sensibles.

**ADVERTENCIA:** Los imanes fuertes pueden pellizcar la piel o los dedos.



**Este producto cuenta con 4 imanes potentes adheridos a la parte inferior para su montaje en superficies ferromagnéticas.**

## ADVERTENCIA DE LA PROPUESTA



**65 DE CALIFORNIA**




ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Para obtener más información, visite  
[www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

# MÁQUINA SWAGBALL CON PEDESTAL

## HERRAJERÍA EN LA CAJA




## MÁQUINA SWAGBALL CON PEDESTAL

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE


#### PASO 1:

Retire las piezas de la caja exterior. Mantenga la MÁQUINA SWAGBALL en su caja con las flechas apuntando hacia arriba. Abra la caja de la MÁQUINA SWAGBALL y manténgala dentro de la caja hasta el último paso.




#### PASO 2:

Ensamble el poste atornillando las secciones superior e inferior. Fije la placa del poste a la parte superior del poste con un perno M12 incluido, utilizando la llave que se proporciona.



**COLOQUE PERNOS CORTOS EN LA BASE DE LA MÁQUINA**




## PASO 3:


Conecte el conjunto del poste a la parte inferior de la máquina.

Inserte pernos cortos en dos de los orificios de montaje para ayudar a alinear los orificios de la base y el pedestal.

**COLOQUE EL POSTE EN LA BASE CON LOS PERNOS EXTENDIÉNDOSE A TRAVÉS DE DOS ORIFICIOS.**




Coloque el poste en la base alineado sobre los pernos y fije la base con los 2 tornillos M6 provistos en los orificios vacíos (no apriete demasiado).



**REEMPLAZAR EL PERNO CON UN TORNILLO**


Retire los pernos e inserte los 2 tornillos M6 restantes a través de la placa del poste en la base de la máquina y apriételos con la llave hexagonal que se proporciona.

**APRIETE TODOS LOS TORNILLOS**




## PASO 4:

Fije la BASE al POSTE con los tornillos M8, arandelas de resorte y arandelas. Inserte pernos largos en dos orificios para ayudar a alinear las piezas. Inserte un tornillo M8 provisto con una arandela de resorte y arandela en el orificio disponible. Reemplace los pernos guía con los tornillos y arandelas M8 proporcionados. Apriete los 3 tornillos con la llave hexagonal incluida.



## PASO 5:

Con cuidado, dé la vuelta a la máquina ensamblada y párela en posición vertical. Retire la caja y el empaque. Recicle el embalaje exterior.



## MÁQUINA SWAGBALL

### INSTRUCCIONES DE LLENADO

#### PASO 1:

Inserte la llave en la cerradura ubicada en el centro de la tapa. Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el bloqueo esté completamente desenroscado.

#### PASO 2:

Para agregar SWAGBALLS, levante SOLO la tapa para descubrir el recipiente.

#### PASO 3:

Rellene con hasta 230 SWAGBALLS de 28 mm.


**(NO LLENAR EN EXCESO)**

Debe quedar un espacio entre las SWAGBALLS y la tapa. Vuelva a colocar la tapa. Cierre con la llave.



#### PASO 4:

Gire en el sentido de las agujas del reloj la perilla giratoria inspirada en un trinquete una vuelta completa para dispensar 1 SWAGBALL.



**REPONGA LA MÁQUINA SWAGBALL CON CUALQUIER BOLA  
MÁSQUITE DE ENTRE 25 mm Y 38 mm DE DIÁMETRO. NO  
LLENAR EN EXCESO LA MÁQUINA. DEBE HABER ESPACIO  
ENTRE LAS BOLA Y LA TAPA.**



**¡ADVERTENCIA!  
PELIGRO DE ASFIXIA**

PIEZAS PEQUEÑAS | NO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS



**Diseñado y creado en EE. UU.**

**Fabricado en China.**

Snap-on y Wrench "S" son marcas comerciales de Snap-on Incorporated y se utilizan conforme a una licencia.

Todas las otras marcas son marcas de sus

respectivos titulares. 2026 Snap-on


Incorporated. Impreso en China.

Snap-on, 2801 80th St., Kenosha, WI 53143

[www.snapon.com](http://www.snapon.com)



**Escanee para obtener  
información adicional**



**SSX26P140**